

Technisat-Box

1. Drücken Sie die Taste „Menü“
2. Wählen Sie „Einstellungen“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie „Service-Einstellungen“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Wählen Sie „Alle Programme löschen“ mit OK und bestätigen Sie die Sicherheitsfrage erneut mit OK.
5. Drücken Sie nun ZWEI Mal den roten Knopf auf Ihrer Fernbedienung.
6. Wählen Sie „Sender suchen“ und bestätigen Sie mit OK.
7. Wählen „Automatische Suche“ und Suchmodus „Alle Sender“. Starten Sie die Suche mit OK
8. Nach Beendigung des Suchlaufes wählen Sie „Automatisch einsortieren“ und bestätigen Sie mit OK
9. Drücken Sie nun insgesamt DREI Mal den roten Knopf um das Menü zu schließen.